

**防水工（燒膠型瀝青氈）**  
**中級工藝測試（中工）**  
**技術知識測試（筆試）內容參考資料**  
( 版本：IAB-SM-CN-01 )

This document relates to semi-skilled trade test for Waterproofing Worker (Burn-Type Felt). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.



## 免責聲明

未經建造業議會（議會）的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

## 查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

# 防水工（燒膠型瀝青氈）中級工藝測試（中工）

## 技術知識測試（筆試）內容參考資料

### 準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工筆試的參考用途：

1. 鋪設地面瀝青氈正確程序應是由最低位置開始。
2. 正確剪裁牆壁瀝青氈去水位，要做足夠的疊口。
3. 瀝青氈施工時一般先做地面再做牆壁。
4. 鋪設地面瀝青氈時，互疊接駁口位置要貼服。
5. 地面去水位是以 3 毫米瀝青氈鋪設底層的。
6. 石油氣噴燈是用於鋪貼牆壁去水位的。
7. 不適當剪裁牆壁瀝青氈去水位會出現滲漏。
8. 不適當處理地台面互疊駁回會出現滲漏。
9. 施工前要將施工面完全清理。
10. 施工工具包括油掃。
11. 施工面要保持完全清理和將潮濕面吹乾。
12. 裂縫應用鋼絲刷清理後，先掃塗料，再加鋪纖維網再掃塗膜。
13. 石油氣噴燈用途是燒溶底膠，使瀝青氈溶貼於地面。
14. 火石槍的用途是點火。
15. 按法例規定，凡進入建築地盤，一定要佩戴安全帽。
16. 棚架上工作台所鋪設的木板，其厚度最少為 25 毫米。
17. 離開工作崗位時，須作出適當措施包括向上司交代工作情況，妥善處理好工具及材料。
18. 如有明火工作時，應確保有足夠的滅火工具在現場。
19. 手提電動工具如擁有有效雙重絕緣構造可以沒有水線。
20. 施工時必須做妥安全措施。

#### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。