

鋪瓦工

中級工藝測試 (中工)

技術知識測試 (筆試) 內容參考資料

(版本 : ITL-SM-CN-01)

This document relates to semi-skilled trade test for Tiler. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.



免責聲明

未經建造業議會 (議會) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

鋪瓦工中級工藝測試 (中工)

技術知識測試 (筆試) 內容參考資料

準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工筆試的參考用途：

1. 底層批盪完成後 7 天才進行飾面工序。
2. 滴水線的功用是阻截雨水的流向。
3. 鋪砌地台磚前，必須清理混泥土地面及掃上一層水泥漿，目的是加強地台磚沙漿與混泥土地面的接合。
4. 鋪砌地台磚所用的水泥沙漿，水泥：沙混合比例是 1：3。
5. 瓷瓦掃口工作最快於鋪砌後一天進行。
6. 施工面「通光」的意思是指施工面成直線。
7. 所謂鋪瓷瓦照鏡，通常鋪在牆腳位置。
8. 鋪砌瓷瓦時，正確塗純水泥漿的方法是均勻地全塗瓦背。
9. 鋪砌地台磚或紙皮石前，通常就地形開線成 90 度。
10. 瓷瓦做明角時，瓦邊斜口標準斜角為 45 度。
11. 使用瓷磚膠鋪砌瓷瓦時，應先用坑匙刮平底膠。
12. 瓷瓦的塗漿工具是二灰匙。
13. 在高空工作時，除安全帽外，還須適當地使用安全帶。
14. 按法例規定，凡進入建築地盤，一定要佩戴安全帽。
15. 所謂善後工作，包括清理工具及場地。
16. 群體工作時與同事共處應互相體諒、同心協力及發展良好人際關係。
17. 安全鞋的主要作用保護腳部。
18. 雙行棚架上工作台的總闊度不得少於 400 毫米。

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。